



Trusti Pasteur Pro Do's and Do Not's:



Suivez ces directives pour améliorer les performances et la longévité de votre Trusti Pasteur Pro.

<p style="text-align: center;">À faire</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;">! à ne pas faire!</p> <p style="text-align: center;"></p>
Utilisez de l'eau propre et de qualité pour faire fonctionner l'appareil.	Utilisez de l'eau dure ou riche en minéraux.
Gardez les débris hors du réservoir.	Laissez des débris tels que de la paille ou de la litière pénétrer dans le réservoir.
Vérifiez régulièrement le filtre du réservoir et nettoyez-le si nécessaire. Faites fonctionner le TPP sans le filtre du réservoir. Si le filtre est égaré ou endommagé, appelez pour obtenir un remplacement.	Faites fonctionner le TPP sans le filtre du réservoir. Si le filtre est égaré ou endommagé, appelez pour obtenir un remplacement.
Éloignez l'eau du couvercle gris avant.	Éloignez l'eau du couvercle gris avant. Pour le nettoyer, essuyez-le avec un chiffon. Passez de l'eau sur le couvercle avant.
Placez votre Pasteur Pro dans un endroit propre, bien drainé, à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil.	Laissez le Pasteur Pro tremper dans l'eau. Le banc ou la table doit être sec pour éviter une humidité excessive autour de l'électronique.
Suivez le protocole de nettoyage.	Laissez le Pasteur Pro dans un état non propre, cela raccourcira sa durée de vie et annulera la garantie.
Utilisez les accessoires et fixations fournis, ou un type équivalent.	Modifiez le Pasteur Pro de quelque manière que ce soit, y compris le démontage de la machine et le forçage de raccords de tuyaux alternatifs.
Vérifiez les fuites d'eau ou les gouttes sous la machine.	Faites fonctionner la machine si vous constatez une fuite d'eau.
Utilisez une alimentation stable d'au moins 1500 W.	Utilisez moins de 1500 W ou une alimentation fluctuante.
Placez le colostrum dans le réfrigérateur ou le congélateur dès que le programme de pré-stockage sélectionné est terminé.	Laissez le colostrum à température ambiante, il développera des bactéries.
Vérifiez occasionnellement les mises à jour logicielles.	
Manipulez le colostrum proprement	
Assurez-vous que les sacs de colostrum sont toujours parfaitement propres.	Utilisez des sacs non propres.
Utilisez des sacs de colostrum Antahi.	N'utilisez pas d'autres marques, car elles n'ont pas été testées et approuvées.
Lisez les dispositifs de sécurité.	